



Стерилизатор AIRHOT для ножей KS-10

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные
характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без
предварительного уведомления.

ОПИСАНИЕ

Этот обеззараживающий шкаф использует ультрафиолетовые лучи для дезинфекции и стерилизации. Корпус выполнен из нержавеющей стали, его легко очищать. Соответствует всем санитарно-техническим, безопасным нормам. Можно стерилизовать все размеры ножей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты, мм	Мощность и электрические характеристики, Вт	Вес, кг
Стерилизатор AIRHOT для ножей KS-10	510x125x610	0,08 220В/50Гц	6,6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием, пожалуйста, убедитесь, что напряжение сети 220В
2. Держите детей подальше от оборудования до включения питания .
3. Установите ножи или режущий инструмент в отсек для стерилизации
4. Установите таймер на необходимое Вам время. (0-60мин)

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Все работы по обслуживанию выполняются при отключенном от электрической сети аппарате.
2. Бактерицидные лампы, отработавшие гарантийный срок службы должны заменяться новыми.
3. Все работы по устранению неисправностей должен проводить квалифицированный специалист.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировку устройства следует производить аккуратно, чтобы не повредить оборудование. Нельзя переворачивать упаковку с оборудованием вверх дном. Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, его нужно отключить от сети и очистить. Хранить в сухом проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не следует выбрасывать устройство в обычные мусорные баки, утилизировать в соответствии с действующими нормативами.